

Tvrdidlo

Ředidlo pro FIBROLIT®-ZWO

Vstříkovací pistole pro FIBROFIX®- SECHS

280.05 Tvrdidlo

Popis:

Samostatné tvrdidlo pro nástrojovou licí pryskyřici 280.02 FIBROLIT®-ZWO nebo pro použití s ředidlem 280.24 na bázi epoxidové pryskyřice pro FIBROLIT®-ZWO.

Lahvička, 50 ml



280.24 Ředidlo pro FIBROLIT®-ZWO

Popis:

Pro zvýšení tekutosti nástrojové licí pryskyřice FIBROLIT®-ZWO lze do dózy přimíchat v určitém poměru (max. 5 % = 45 g) ředidlo (čistá epoxidová pryskyřice).

Je třeba přitom zohlednit delší dobu vytvrzení.

Ředidlo je nutno používat spolu s tvrdidlem 280.05 stejně jako licí pryskyřici. Směšovací poměr pryskyřice a tvrdidla 5:1 (hmotnostní podíly) je třeba zachovat.

Dóza, 500 ml



280.09 Vstříkovací pistole pro FIBROFIX®- SECHS

Popis:

Pro snadné zpracování FIBROFIX®-SECHS 280.08.

Patrona licí pryskyřice je stlačována závitovým vřetenem a po vyprázdnění se odstraní ze vstříkovací pistole.

