

Durcisseur

Liquéfiant pour FIBROLIT®-ZWO

Pistolet d'injection pour FIBROFIX®-SECHS

280.05 Durcisseur

Description :

Seul durcisseur pour la résine à couler pour outillages 280.02 FIBROLIT®-ZWO ou pour être utilisé avec une résine époxy liquéfiant 280.24 pour FIBROLIT®-ZWO.

Flacon, 50 ml



280.24 Liquéfiant pour FIBROLIT®-ZWO

Description :

Le liquéfiant (résine époxy pure) peut être mélangé à la résine à couler pour outillages FIBROLIT®-ZWO dans une proportion déterminée (max. 5 % = 45 g) afin de rendre cette dernière plus fluide. Cela allonge toutefois le temps de durcissement.

Le liquéfiant peut également être utilisé comme résine à couler quand il est combiné au durcisseur 280.05. Un rapport de mélange résine/durcisseur de 5 pour 1 (rapports de poids) doit être respecté.

Boîte, 500 ml



280.09 Pistolet d'injection pour FIBROFIX®-SECHS

Description :

Pour traiter facilement du FIBROFIX®-SECHS 280.08.

La cartouche de résine à couler est comprimée par une broche filetée et retirée du pistolet d'injection quand elle est vide.

