

Catalizador

Diluyente para FIBROLIT®-ZWO

Pistola para inyectar para FIBROFIX®-SECHS

280.05 Catalizador

Descripción:

Catalizador individual para resina colada para útiles FIBROLIT®-ZWO 280.02 o para el uso con el diluyente de resina de epoxi 280.24 para FIBROLIT®-ZWO.

Botella, 50 ml



280.24 Diluyente para FIBROLIT®-ZWO

Descripción:

Para aumentar la fluidez de la resina colada para útiles FIBROLIT®-ZWO, puede añadirse el diluyente (resina de epoxi pura) en una proporción concreta (máx. 5 % = 45 g).

En este caso, deberá tenerse en cuenta un tiempo de fraguado más largo.

El diluyente se puede emplear también, junto con el catalizador 280.05 como resina colada.

Respetar una proporción de mezcla de resina y catalizador de 5:1 (proporción de peso).

Lata, 500 ml



280.09 Pistola para inyectar para FIBROFIX®-SECHS

Descripción:

Para procesar fácilmente de FIBROFIX®-SECHS 280.08.

El cartucho de resina colada se comprime con un husillo roscado y se retira de la pistola después de vaciarse.

