

Collante per metalli FIBROLIT®-MK

Distaccante ACMOS

Distaccante FIBROLIT®-TW

281.01 Collante per metalli FIBROLIT®-MK

Descrizione:

Collante bicomponente a base di resina epossidica. La resina e l'indurente vengono mescolati in rapporto 2:1.

Il collante viene spalmato più comodamente con un pennello sulle parti da incollare preventivamente sgrassate. Le superfici ruvide aumentano la forza di adesione del collante per metalli.

Già dopo 6,5 ore il collante raggiunge una resistenza alla trazione-taglio di 30 N/mm². La durezza finale si raggiunge dopo 24 ore circa.

Il collante per metalli è adatto per interstizi di incollaggio pari a circa 0,6–0,7 mm.

Le bussole incollate mantengono dopo il montaggio la loro forma e circolarità.

La confezione contiene:

1 barattolo di resina, 217 ml

1 barattolo di indurente, 119 ml



280.822405 Distaccante ACMOS

Descrizione:

Distaccante spray senza silicone.

Da applicare prima di colare la resina per stampi FIBROLIT®-ZWO 280.02 o FIBROFIX®-SECHS 280.08 su parti scorrevoli, come colonne di guida, punzoni ecc.

Spruzzare il distaccante da una distanza compresa tra 20 e 30 cm in modo leggero e uniforme.

Strofinando con un panno morbido si ottiene una superficie uniforme.

Bombola spray, 400 ml



280.27 Distaccante FIBROLIT®-TW

Descrizione:

Distaccante a base di cera per ulteriori giochi di guida.

Da applicare prima di colare la resina per stampi FIBROLIT®-ZWO 280.02 o FIBROFIX®-SECHS 280.08 su parti scorrevoli, come colonne di guida, punzoni ecc.

Adatto soprattutto per superfici sagomate grezze. Si asciuga rapidamente e si lucida facilmente.

Applicare il distaccante con un panno e strofinare con cura. Grazie all'applicazione ripetuta si crea un gioco più ampio tra parte scorrevole e resina.

Bottiglia da 500 ml

