



INSTRUCTION D'EMPLOI

**2480.00.91.10.01**

**➤ Capteur de pression WPM**

Document : Notice d'utilisation

Numéro du document: 2.7545.02.0925.0010000

Langue :



Dans sa version allemande, ce document constitue la version originale, rédigée dans la langue du fabricant, l'une des langues officielles de l'Union européenne, et marquée du drapeau allemand.

Dans la version proposée dans la langue officielle du pays utilisateur, ce document est une traduction de la version originale, marquée du drapeau du pays utilisateur.

Dans le texte ci-après, ce document est désigné par le terme de notice.

Numéro de page de cette notice, y compris page de titre: 22

Cette document s'applique à produit

2480.00.91.10.01

Capteur de pression WPM

Cette document a été créée par

FIBRO GMBH

August-Läpple-Weg

DE 74855 Hassmersheim

Téléphone : +49 (0) 62 66 73 0

Télécopie : +49 (0) 62 66 73 237

E-mail : [info@fibro.de](mailto:info@fibro.de)

Internet : [www.fibro.de](http://www.fibro.de)

© Tous les droits relatifs à cette document sont soumis aux droits d'auteur du FIBRO GMBH.

Il est interdit de copier ou reproduire cette document, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite de FIBRO GMBH.

Le document est destiné uniquement à l'utilisateur des produit décrits et ne doit donc pas être transmis à des tiers non concernés - en particulier à des concurrents.

## Sommaire

<b>1</b>	<b>Introduction</b>	<b>4</b>
1.1	Utilisation conforme	4
1.2	Erreurs d'utilisation prévisibles	5
1.3	Devoirs de l'exploitant	5
1.4	Domaine d'application	6
1.5	Exclusion de responsabilité	6
1.6	Objectif du document	6
1.7	Définitions des mots clés	7
1.8	Groupe ciblé	7
1.9	Droits d'auteur	7
1.10	Qualification du personnel	8
<b>2</b>	<b>Sécurité</b>	<b>9</b>
2.1	Consignes de sécurité	9
2.2	Indications générales	9
<b>3</b>	<b>Description du produit</b>	<b>10</b>
3.1	Composants et caractéristiques	10
3.2	Accessoires	10
3.3	Caractéristiques techniques	10
3.3.1	Schéma technique	11
3.3.2	Plaque signalétique	11
<b>4</b>	<b>Montage</b>	<b>12</b>
4.1	Exigences de construction	12
<b>5</b>	<b>Mise en service</b>	<b>13</b>
<b>6</b>	<b>Fonctionnement</b>	<b>15</b>
6.1	Mode configuration	15
6.2	Mode normal	15
6.2.1	Mode Veille	15
6.2.2	Surveillance d'outil en ligne – Mode actif	16
6.3	Type de fonctionnement batterie vide	16
<b>7</b>	<b>Maintenance</b>	<b>17</b>
7.1	Remplacement de la batterie – Batterie au lithium-métal	17
<b>8</b>	<b>Mise au rebut</b>	<b>18</b>
8.1	Élimination de la batterie	18
<b>9</b>	<b>Répertoires</b>	<b>19</b>
9.1	Produits de sociétés tierces	19
9.2	Répertoire des tableaux	19
<b>10</b>	<b>Annexe</b>	<b>20</b>
10.1	Notes personnelles	20
<b>11</b>	<b>Index</b>	<b>21</b>

# 1 INTRODUCTION

Lisez attentivement le présent manuel avant l'utilisation et conservez-le.

Ce manuel contient les informations fondamentales suivantes concernant le produit :

- utilisation conforme
- sécurité
- montage
- fonctionnement
- maintenance
- mise au rebut

L'utilisation conforme inclut également :

- la lecture du présent manuel
- le respect des consignes de sécurité qui y figurent
- le respect des documents applicables
- le respect des consignes d'entretien

Après le montage, remettez ce manuel à l'utilisateur et transmettez-le avec le produit en cas de revente.

## 1.1 Utilisation conforme

- Le produit est exclusivement destiné à un usage industriel au sein de l'Union européenne et des pays reconnaissant les normes et certificats de l'Union européenne.



Pour la communication en Bluetooth en dehors de l'Union européenne, il peut y avoir des restrictions spécifiques au pays concerné.

- Le système WPM System est exclusivement destiné à un usage industriel dans la technologie des machines et des systèmes.
- Le produit n'est pas un produit de télécommunication.
- Le produit ne doit être utilisé que s'il se trouve en parfait état technique, conformément à sa destination, en toute conscience de la sécurité et des risques et dans le respect des prescriptions applicables.
- Les défauts détectés, en particulier ceux qui sont susceptibles de nuire à la sécurité, doivent être éliminés sans tarder.

Toute autre utilisation que celle décrite dans l'usage conforme et dans la documentation correspondante est considérée comme non conforme et, par conséquent, interdite.

- Le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.
- Le fabricant exclut également toute responsabilité pour les appareils, leur utilisation ou les conséquences.
- Seul l'exploitant assume les risques d'une utilisation non conforme.

## 1.2 Erreurs d'utilisation prévisibles

Toute utilisation du produit allant au-delà de l'utilisation conforme est considérée comme un usage abusif et est interdite.

Le produit ne doit pas être sollicité au-delà de ses limites de charge.

Les usages incorrects incluent notamment :

- un emploi dans des applications non expressément autorisées par le fabricant. Respecter les consignes de sécurité figurant dans la documentation correspondante !
- une modification structurelle qui dégrade l'état d'origine.
- une programmation ou une configuration inappropriée du système. Seul l'exploitant assume la responsabilité et les risques liés à l'utilisation, à la programmation et à la configuration du système.
- utilisation en atmosphère explosible.
- utilisation en zone EX.
- utilisation dans le domaine médical.
- utilisation dans le secteur de l'habitat.
- utilisation dans des applications liées à la sécurité.
- utilisation à titre privé.

## 1.3 Devoirs de l'exploitant

Ce Composants a été construit et conçu par FIBRO GMBH selon l'état actuel de la technique. Les exigences concernant la sécurité et la protection de la santé ont été satisfaites.

Cette sécurité ne peut être obtenue dans la pratique professionnelle que si toutes les mesures nécessaires sont prises. L'exploitant de Composants doit planifier ces mesures et contrôler leur application.

L'exploitant est responsable de l'utilisation en toute sécurité de Composants.

L'exploitant doit garantir que

- le Composants n'est utilisé qu'à des fins conformes.
- le Composants n'est exploité que dans un état fonctionnel et irréprochable et que les dispositifs de sécurité mécaniques et électriques nécessaires sont présents.
- un exemplaire de cette notice et tous les documents afférents sont toujours parfaitement lisibles et intégralement disponibles sur le lieu d'utilisation du Composants. Il convient de garantir que toutes les personnes qui doivent intervenir sur le Composants puissent consulter la notice à tout moment.
- seul le personnel selon le chapitre 1.10 "Qualification du personnel" travaille au niveau de Composants.
- ce personnel connaît et respecte la notice et en particulier les informations de sécurité qui s'y trouvent.
- la responsabilité de ce personnel est clairement définie et respectée.
- ce personnel est régulièrement informé sur la sécurité au travail et la protection de l'environnement.
- tous les panneaux de danger installés sur le Composants ne puissent pas être retirés ou rendus illisibles.
- des instructions de service concernant la sécurité au travail et la prévention des accidents sont fournies.
- les prescriptions nationales de prévention des accidents et les prescriptions internes à l'entreprise sont respectées.
- une tenue personnelle de protection est disponible en cas de besoin.

## 1.4 Domaine d'application

Ce manuel concerne le produit portant la désignation « Capteur de pression WPM », fabriqué par FIBRO GMBH DE 74855 Hassmersheim.

Si vous ne possédez pas le manuel correspondant à votre produit, adressez-vous à FIBRO GMBH DE 74855 Hassmersheim.

## 1.5 Exclusion de responsabilité

FIBRO GMBH garantit le fonctionnement du produit tel que décrit, conformément à la publicité et aux informations sur le produit.

Toutes les autres caractéristiques du produit sont données sans engagement. FIBRO GMBH décline toute responsabilité quant à l'efficacité et au fonctionnement correct du produit lorsque celui-ci est utilisé pour une autre destination que celle décrite au chapitre « Utilisation conforme ». En principe, toute demande d'indemnisation est exclue.

FIBRO GMBH ne saurait être tenu responsable si ce produit est employé dans des environnements pour lesquels il n'est pas adapté ou qui ne sont pas conformes à la norme technique.

La société FIBRO GMBH décline toute responsabilité pour les dommages causés sur les équipements et les systèmes dans l'environnement du produit en raison d'un défaut du produit ou d'une erreur dans le présent manuel.

La société FIBRO GMBH n'est pas responsable de la violation de brevets et/ou d'autres droits de tiers en dehors de la République fédérale d'Allemagne.

La société FIBRO GMBH n'est pas responsable des dommages imputables à un maniement incorrect et au non-respect des instructions figurant dans le présent manuel.

La société FIBRO GMBH décline toute responsabilité pour la perte de profits et les dommages consécutifs résultant du non-respect des consignes de sécurité et des mises en garde.

Les produits de la société FIBRO GMBH correspondent à l'état actuel de la science et de la technique.

La société FIBRO GMBH mène en permanence des enquêtes sur les produits et le marché afin d'accélérer le développement constant et l'amélioration de ses produits.

## 1.6 Objectif du document

Le présent manuel décrit le fonctionnement du produit et contient des informations essentielles pour son utilisation conforme.



Lisez ce manuel en intégralité avant de travailler sur et/ou avec le produit. Le manuel contient des consignes importantes pour votre sécurité personnelle. Le manuel doit être lu et assimilé par toutes les personnes en charge de travaux sur ou avec le produit, quelle que soit la phase de son cycle de vie.

Le manuel doit être tenu à disposition sur le site d'utilisation du produit pendant toute sa durée de vie. Il doit être transmis en cas de vente du produit.

Respecter les consignes de sécurité figurant dans les différents chapitres.

Le présent manuel et les documents qui l'accompagnent ne sont pas soumis à un service de mise à jour automatique.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications sur les informations et illustrations figurant dans ce manuel à des fins de perfectionnement technique. La version actuelle peut être demandée auprès de FIBRO GMBH.

## 1.7 Définitions des mots clés

Des mots clés sont listés et brièvement expliqués dans le tableau suivant.

Certains mots clés sont décrits en détail dans le chapitre « Description du produit ».

Mot clé	Définition des mots clés
Utilisateur	Les utilisateurs sont des personnes qui sont enregistrées dans le système.
Exploitant	Personne ou organisation responsable pour l'utilisation du produit ou du système.
Minimess®	Marque verbale de la société Hydrotechnik. Enregistrée sous le numéro 002808855 dans le registre DPMA. Désignation de la technique de raccordement.

Tab. 1-1 Définitions des mots clés

## 1.8 Groupe ciblé

Le présent manuel s'adresse aux personnes qui mettent en service, configurent, utilisent et entretiennent le produit Capteur de pression WPM.

## 1.9 Droits d'auteur

Le produit Capteur de pression WPM ainsi que le manuel sont protégés par la législation sur le droit d'auteur. Toute reproduction sans autorisation est passible de poursuites pénales.

Nous sommes seuls détenteurs de l'ensemble des droits relatifs au présent manuel, y compris les droits de reproduction et/ou de copie sous quelque forme que ce soit, par ex. la photocopie, l'impression, la copie sur un quelconque support de données ou sous une forme traduite.

La réimpression du présent manuel n'est autorisée qu'avec le consentement écrit de FIBRO GMBH.

L'état technique au moment de la livraison du produit Capteur de pression WPM et du manuel correspondant est déterminant en l'absence d'autres informations.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans annonce spécifique préalable. Les manuels antérieurs perdent alors toute validité. Les conditions générales de vente et de livraison de FIBRO GMBHs'appliquent.

Les produits, noms et logos mentionnés sont donnés à titre indicatif uniquement et peuvent être des marques commerciales appartenant à leur propriétaire respectif sans qu'il y ait nécessairement une identification spécifique.

## 1.10 Qualification du personnel

Certains domaines d'activité requièrent une qualification spécifique du personnel.

Une connaissance des mesures de première urgence et des équipements de secours locaux est également indispensable.

Équipement électrique	Personnel technique spécialisé en électricité (selon la définition du personnel technique dans la norme CEI 364)
Transport	Personnel formé
Montage	Personnel formé
Mise en service	Personnel formé
Inspections	Personnel initié
Nettoyage	Personnel initié
Maintenance	Personnel formé
Réparations	Personnel technique
Mise hors service	Personnel technique
Démontage	Personnel technique
Utilisation	Personnel initié
Dépannage	Personnel formé
Modification des paramètres de commande	Personnel technique

Tab. 1-2 Qualification du personnel

On désigne sous la dénomination « personnel technique » les personnes qui, en raison de leur formation, de leur expérience et leur instruction, ainsi que de leurs connaissances des normes et dispositions applicables, des prescriptions de prévention des accidents et des conditions d'exploitation, sont capables d'effectuer les activités requises, de détecter les risques potentiels et de les éviter.

On désigne sous la dénomination « personnel formé » les personnes qui ont été formées par le fabricant ou l'exploitant à un certain domaine d'activité. Le personnel formé est en mesure d'effectuer les activités correspondant au niveau de connaissance acquis pendant la formation. Le personnel formé a été averti des risques potentiels et sait les détecter et les éviter.

On désigne sous la dénomination « personnel initié » les personnes qui sont autorisées par le fabricant ou l'exploitant à effectuer certaines tâches de manière autonome.

## 2 SÉCURITÉ

### 2.1 Consignes de sécurité

Cette notice contient des remarques de sécurité qui doivent attirer l'attention sur des dangers possibles et être respectées pour éviter des blessures.

Le texte correspondant décrit

- le type de danger
- la source de danger
- les possibilités permettant d'éviter les blessures
- les conséquences possibles en cas de non respect des consignes d'avertissement

Les consignes de sécurité sont mises en valeur par une barre de signal avec triangle d'avertissement et mot signal.

Les barres de signal revêtent la signification suivante :

#### **DANGER!**

Une remarque de sécurité avec barre de signal rouge et le mot signal **DANGER** indique un danger avec risque élevé qui, s'il n'est pas évité, entraîne la mort ou de graves blessures.

#### **AVERTISSEMENT!**

Une remarque de sécurité avec barre de signal orange et le mot signal **AVERTISSEMENT** indique un danger avec risque moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou de graves blessures.

#### **ATTENTION!**

Une remarque de sécurité avec barre de signal jaune et le mot signal **PRUDENCE** indique un danger avec risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures légères ou modérées.

### 2.2 Indications générales

Outre les consignes de sécurité, cette notice contient des consignes qui doivent être respectées afin d'éviter tout dommage matériel.

Le texte correspondant décrit

- la cause potentielle d'un dommage matériel
- les options permettant d'éviter tout dommage matériel

Les remarques concernant de potentiels dommages matériels sont marquées par une barre signalétique bleue avec le mot **ATTENTION**.

#### **REMARQUE**

**Les consignes pour éviter tout dommage matériel ne sont pas en lien avec de potentielles blessures corporelles.**



En outre, cette notice contient des consignes générales sur l'utilisation.

Les consignes générales sur l'utilisation et les conseils pour certaines applications spécifiques sont marqués par un symbole d'information bleu.

## 3 DESCRIPTION DU PRODUIT

### 3.1 Composants et caractéristiques

Le produit Capteur de pression WPM est un Composants fourni par FIBRO GMBH.

Le produit est un élément de surveillance de la pression, spécialement développé pour le contrôle d'amortisseurs à gaz FIBRO à l'intérieur ou à l'extérieur d'un outil de presse.

Le Capteur de pression WPM transmet des données de mesure et des informations d'état au protocole des données utiles FIBRO selon la norme Bluetooth LE 4.0.

En outre, le gestionnaire de données WPM, le répéteur WPM de transmission sans fil des signaux, un logiciel WPM hébergé sur un ordinateur/serveur Linux, l'application WPM et les programmes complémentaires seulement utilisés dans l'usine de FIBRO GMBH travaillent avec le capteur de pression WPM.

### 3.2 Accessoires

Aucun autre accessoire n'est prévu pour le Capteur de pression WPM.


Pour le fonctionnement, une batterie au lithium-métal FIBRO est nécessaire. En vue de l'évaluation des données de mesure et de l'état du Capteur de pression WPM, celle-ci doit être remplacée régulièrement pour garantir le maintien du fonctionnement.

### 3.3 Caractéristiques techniques

Plage de pression maximale :	600 bar
Plage de mesure de pression maximale :	500 bar
Alimentation électrique :	batterie au lithium-métal 3,6 V FIBRO
Plage de température :	-10°C à +80°C
Indice de protection :	IP65 collé et vissé
Dimensions :	41 mm x 61 mm x 54 mm
Poids :	0,2 kg
Raccord de pression :	Minimess®
Agent de pressurisation :	azote
Boîtier en plastique :	PA6, 30% de billes de verre
Embase :	aluminium
Tubulure de refoulement :	acier inoxydable
Plages de surveillance :	paramétrable avec le logiciel de configuration WPM
Technologie WiFi :	Bluetooth LE 4.0 2.4GHz
Pays homologués :	territoire de l'Union européenne et pays reconnaissant les normes et certificats de l'Union européenne USA et Canada

La batterie contient un produit dangereux, le lithium-chlorure de thionyle

### 3.3.1 Schéma technique



### 3.3.2 Plaque signalétique

#### Étiquetage des appareils UE



#### Étiquetage des appareils UE USA Canada



## 4 MONTAGE

L'amortisseur à gaz FIBRO doit être rempli à la pression nominale avant le montage.

Le montage du Capteur de pression WPM sur les amortisseurs à gaz FIBRO s'effectue à l'aide du raccord Minimesse<sup>®</sup>.

Le Capteur de pression WPM peut être monté à l'horizontale ou à la verticale.

L'émission WiFi est identifiée symboliquement sur la face supérieure (inscription « FIBRO ») du Capteur de pression WPM.

Visser le raccord Minimesse<sup>®</sup> conformément aux prescriptions de FIBRO !

Serrer a minima le raccord à la main, mais en aucun cas à l'aide d'un outil lourd.

Le capteur lui-même ne doit jamais être utilisé comme levier (en remplacement d'un outil) pour le vissage ou le dévissage (desserrage du raccord Minimesse<sup>®</sup>).

### 4.1 Exigences de construction

Veiller à laisser un espace libre de 10 mm tout autour du capteur. La seule exception concerne la zone au pied de l'amortisseur à gaz FIBRO.

La zone du Capteur de pression WPM identifiée par un pictogramme WiFi ne doit pas être en contact direct avec des surfaces métalliques.

Pour le fonctionnement en mode WiFi, prévoir en permanence des fentes et des canaux en quantité suffisante dans l'outil de presse.

L'outil de presse doit présenter en permanence des fentes longues et larges en quantité suffisante, suivant le principe des antennes à fentes et à guide d'onde.

Les liquides qui humidifient le capteur peuvent avoir un effet réducteur sur la transmission WiFi


## 5 MISE EN SERVICE

Remplir l'amortisseur à gaz FIBRO à la pression nominale avant le montage.  
 Raccorder et insérer la batterie au lithium-métal dans le capteur de pression WPM.  
 Pour cela, ouvrir le vis de blocage en métal avec un outil adapté.




### 1 Retrait de l'obturateur

Enficher le connecteur de la batterie dans la prise de connexion correspondante à l'intérieur du capteur de pression WPM. Celui-ci doit s'encliqueter de manière audible.



### 1 Insertion et encliquetage


Insérer ensuite la batterie dans le compartiment batterie avec le côté le plus court pour la sortie du toron vers l'avant.



### 1 Insertion et sécurisation du câble

Ce faisant, il faut veiller à ce que le toron disparaisse entièrement dans le compartiment et ne reste pas au-dessus de la batterie.

Après l'insertion de la batterie, revisser la vis de blocage en métal et étanchéifier.



*1 Étanchéification*

Une fois la batterie insérée, le capteur est opérationnel et passe en mode économie d'énergie au bout d'une heure.

Visser le capteur sur le raccord Minimess® (voir chapitre 4 "Montage").

## 6 FONCTIONNEMENT

### 6.1 Mode configuration

Le Capteur de pression WPM est configuré en même temps que le support de données WPM grâce au logiciel de cloud WPM pour PC.

Il existe des instructions à part pour le logiciel de configuration WPM.

Le capteur de pression WPM doit être affecté à un outil et configuré avec le logiciel cloud WPM.

---

Aucune surveillance WPM n'est possible sans configuration.

---



Hors configuration, le capteur présente le réglage de base suivant :

Cycle de mesure :	10 secondes
Cycle de mesure en mode veille :	10 minutes (non paramétrable)
Cycle d'émission BT LE :	10 secondes
Cycle d'émission en mode veille :	10 secondes (non paramétrable)
Mise en veille :	après 2 heures
Mise en veille à partir du mode actif :	après 2 heures
Avertissement pression :	inférieure à 150 bar
Alerte pression :	inférieure à 25 bar
Avertissement température :	température du capteur supérieure à 50°C
Alerte température :	température du capteur supérieure à 80°C

#### REMARQUE

##### **Aucune donnée pendant le paramétrage**

Lors de la programmation, le support de données n'envoie aucune donnée actuelle

► Surveillance interrompue

---

### 6.2 Mode normal

En plus du mode configuration, le Capteur de pression WPM possède deux modes de fonctionnement normaux.

#### 6.2.1 Mode Veille

À l'état monté et sans activation de la surveillance d'outil en ligne, le capteur est en mode économie d'énergie.

Dans ce mode, le cycle de mesure et le cycle d'émission sont adaptés à une consommation de courant minime.

Le Capteur de pression WPM émet toutes les 10 secondes une valeur mesurée il y a deux minutes maximum.

Ce mode est prévu pour les outils de presse stockés, non utilisés. Une perte de pression insidieuse du gaz peut être détectée, tout comme l'état de charge de la batterie.

### 6.2.2 Surveillance d'outil en ligne – Mode actif

Si un outil (le capteur de pression WPM Drucksensor) est surveillé en ligne par le logiciel cloud WPM, il est mis en mode Actif.

En mode Actif, les réglages dynamiques du capteur, effectués au préalable avec le logiciel cloud WPM, s'appliquent.

Après l'écoulement de la minuterie de mise en veille, le capteur retombe en mode veille.

La minuterie de mise en veille est actualisée de façon cyclique par le logiciel cloud WPM.

Si cela n'est pas possible, par ex. en raison d'une perte de connexion avec le répéteur ou le logiciel cloud WPM, le capteur retourne automatiquement en mode Veille :

- en cas d'annulation de la surveillance par le logiciel de configuration WPM : après 2 heures

### 6.3 Type de fonctionnement batterie vide

Le Capteur de pression WPM émet un signal d'avertissement lorsque la batterie est presque vide.

Lorsque la tension de service continue nécessaire n'est pas atteinte, le cycle d'émission passe à 10 secondes, la pression et la température ne sont pas mesurées.

Le signal d'avertissement de batterie reste statique et ne peut plus être réinitialisé. Le Capteur de pression WPM se trouve en mode veille profond.

Le répéteur WPM peut continuer à surveiller un capteur de pression WPM dans cet état et transmettre les avertissements de batterie au logiciel. Il n'est pas possible de procéder à une réactivation en mode Actif.


Lors du remplacement de la batterie, l'appareil doit rester 3 minutes sans batterie, avant qu'une nouvelle batterie soit insérée.

## 7 MAINTENANCE

Le capteur lui-même ne nécessite aucun entretien.  
Protéger la tubulure de refoulement et le filetage de l'encrassement.  
La batterie doit être remplacée.

### 7.1 Remplacement de la batterie – Batterie au lithium-métal

Le remplacement de la batterie est requis sur la base de l'auto-diagnostic de l'appareil WPM.  
Les valeurs peuvent être vérifiées à l'aide du logiciel WPM Cloud.  
Pour défaire le connecteur de la batterie, débloquer l'ergot sur le connecteur enfichable, par ex. avec la pointe d'un stylo, et tirer simultanément sur le connecteur pour l'extraire.



- 1 Tirer légèrement sur le toron
- 2 Défaire le verrouillage par encliquetage en appuyant dessus

#### REMARQUE

##### Entretien avec batterie lithium-métal

Le lithium est un produit dangereux. Il existe un risque d'incendie.

- ▶ Ne pas créer de court-circuit.
- ▶ Ne pas endommager mécaniquement la batterie.
- ▶ Ne pas recharger la batterie.
- ▶ Laisser les appareils WPM sans batterie intégrée pendant 3 minutes avant d'en insérer une nouvelle.

## 8 MISE AU REBUT

Le produit est un produit industriel qui doit être recyclé dans le circuit de collecte des déchets d'équipements industriels.

### 8.1 Élimination de la batterie

#### **REMARQUE**

##### **Éliminer la batterie conformément à la réglementation**

La batterie se compose de cellules au lithium-métal. Le lithium est une matière première précieuse, mais aussi un produit dangereux. Une élimination incorrecte peut provoquer des atteintes à l'environnement qui sont passibles de poursuites pénales.

- ▶ Retirer la batterie de l'appareil.
- ▶ La batterie doit être éliminée conformément à la législation nationale et locale en vigueur et aux directives applicables.
- ▶ Respecter les prescriptions locales relatives au recyclage et à l'élimination réglementaire des déchets.

## 9 RÉPERTOIRES

### 9.1 Produits de sociétés tierces

Le produit ne comporte aucun composant de sociétés tierces.

### 9.2 Répertoire des tableaux

Tab. 1-1	Définitions des mots clés	7
Tab. 1-2	Qualification du personnel	8



## 11 INDEX

### A

Amortisseur à gaz 10 12 12 13  
Appareil WPM 17  
Atmosphère, explosible 5  
Atteintes à l'environnement 18

### B

Barre de signal 9  
Batterie au lithium-métal 10  
Blessures  
    éviter 9  
Bluetooth 4 10 10

### C

Capteur de pression WPM 13  
Collecte des déchets d'équipements 18  
Consignes d'entretien 4  
Consignes de sécurité 4  
Cycle d'émission 15 15  
Cycle de mesure 15 15

### D

Dangers  
    possibles 9  
Définition des mots clés 7  
Directive 18  
Droit d'auteur 7  
Droits d'auteur 2

### E

Élément de surveillance de la pression 10  
Exclusion de responsabilité 6  
Exploitant 7

### G

Groupe ciblé 7

### L

Logiciel de cloud WPM 15  
Logiciel de configuration WPM 10 15

### M

Minimess® 7 10 12 14  
Mode veille 16  
Modification 6  
Mot signal 9

### P

Personnel  
    formé 8 8  
    initié 8 8  
    Personnel technique 8 8  
    Qualification 8

### R

Remarques de sécurité 9

### S

Support de données WPM 15

### U

Usage abusif 5  
Utilisateur 7  
Utilisation  
    conforme 4  
Utilisation, conforme 5

### W

WPM Répéteur 10  
WPM Repeater 10  
WPM System 4  
WPMApp 10  
WPM-Cloud-Software 16

**[www.fibro.com](http://www.fibro.com)**

FIBRO GmbH  
Département Eléments normalisés  
August-Läpple-Weg  
74855 Hassmersheim  
GERMANY  
T +49 6266 73-0  
[info@fibro.de](mailto:info@fibro.de)